



Vestido Mini Sin Mangas

Patrón de costura con instrucciones paso a paso

PRINCIPIANTE

Costura Foundry — Paquete 25 Patrones

Acerca de Este Patrón

Vestido corto sin mangas con línea limpia y cierre invisible en la espalda. Silueta recta ligeramente ajustada, ideal para telas de punto y popelina liviana.

Telas recomendadas

Popelina de algodón, lino liviano, crepé, jersey de algodón

Materiales necesarios

1.2 m de tela (ancho 150 cm) · Cierre invisible 35 cm · Hilo a tono · Entretela termoadhesiva para sisa y escote

Tabla de Talles

Elegí tu talle según las medidas de tu cuerpo (columnas izquierdas). Las columnas derechas muestran las medidas finales de la prenda con la holgura incorporada.

Talle	Busto	Cintura	Cadera	Busto final	Cintura final	Cadera final	Largo total
XS (34-36)	82	64	87	88	68	93	83
S (38-40)	87	69	92	93	73	98	84
M (42-44)	92	74	97	98	78	103	85
L (46-48)	100	82	105	106	86	111	86
XL (50-52)	110	92	115	116	96	121	87
2XL (54-56)	120	102	125	126	106	131	88

Medidas del cuerpo y medidas finales de la prenda en centímetros. Margen de costura de 1.5 cm NO incluido — agregar al cortar.

Piezas del Patrón

Cortá las siguientes piezas en tu tela. Agregá **1.5 cm de margen de costura** en todos los bordes salvo que se indique lo contrario.

1. Delantero (1 pieza al pliegue): ancho = $(\text{busto} + \text{holgura}) \div 4$, largo = largo total
2. Espalda (2 piezas espejadas): igual que delantero pero con margen de cierre de 2 cm
3. Vista de escote delantero (1 al pliegue): 5 cm de ancho siguiendo la curva del escote
4. Vista de escote espalda (2 piezas): 5 cm de ancho, con margen de cierre

Consejo de corte

Antes de cortar, lavá y planchá la tela para evitar encogimiento posterior. Colocá las piezas al hilo de la tela (paralelo al orillo) salvo que se indique “al bias”.

Instrucciones de Confección

Segui estos pasos en orden. Usá puntada recta de 2.5 mm salvo que se indique lo contrario. Planchá cada costura antes de pasar al siguiente paso.

Paso 1: Preparar las piezas

Cortar todas las piezas con 1.5 cm de margen de costura. Aplicar entretela termoadhesiva a las vistas de escote y sisa. Marcar las pinzas de busto en el delantero (centradas a la altura del pezón, 7 cm de profundidad).

Paso 2: Coser las pinzas

Doblar el delantero por la línea central de cada pinza, derecho con derecho. Coser desde la base hasta la punta en línea recta, sin rematar: atar los hilos a mano. Planchar las pinzas hacia abajo.

Paso 3: Unir hombros y costados

Colocar delantero y espalda derecho con derecho. Coser las costuras de hombro con puntada recta. Abrir costuras y planchar. Dejar los costados sin cerrar todavía.

Paso 4: Terminar escote

Unir las vistas de escote en los hombros, derecho con derecho. Planchar. Colocar la vista sobre el escote, derecho con derecho, alineando bordes. Coser a 1 cm. Recortar el margen a 5 mm, hacer piquetes en las curvas. Voltar la vista hacia adentro, planchar y pespuntear a 1 mm del borde.

Paso 5: Terminar sisas

Con la prenda abierta en plano, doblar el margen de sisa 5 mm hacia adentro y luego otros 5 mm. Planchar y pespuntear. Alternativa: coser bias de 1 cm al borde de la sisa, voltar hacia adentro y pespuntear.

Paso 6: Cerrar costados

Colocar delantero y espalda derecho con derecho, alineando sisas y bajo. Coser los costados de una sola pasada. Sobre hilar o zigzag los márgenes juntos.

Paso 7: Insertar cierre invisible

Abrir el cierre, colocar boca abajo sobre el margen de costura de la espalda, alineando los dientes con la línea de costura. Con pie para cierre invisible, coser cada lado. Cerrar el resto de la costura de espalda debajo del cierre.

Paso 8: Dobladillo

Doblar el bajo 1 cm hacia adentro y luego otro 1 cm. Planchar y pespuntear o coser a mano con punto invisible. Planchar la prenda terminada.

Acabado final

Planchá toda la prenda con la temperatura adecuada para tu tela. Si usaste tela de punto, recordá que el planchado se hace sin arrastrar para no deformar.