



Vestido Midi Escalonado

Patrón de costura con instrucciones paso a paso

PRINCIPIANTE

Costura Foundry — Paquete 25 Patrones

Acerca de Este Patrón

Vestido midi con tres niveles fruncidos que caen con movimiento natural. Sin cierre: lleva elástico en el escote. Cómodo y favorecedor.

Telas recomendadas

Viscosa, muselina, gasa de algodón, rayon, chalís

Materiales necesarios

2.5 m de tela (ancho 150 cm) · 60 cm de elástico de 1.5 cm · Hilo a tono

Tabla de Talles

Elegí tu talle según las medidas de tu cuerpo (columnas izquierdas). Las columnas derechas muestran las medidas finales de la prenda con la holgura incorporada.

Talle	Busto	Cintura	Cadera	Busto final	Cintura final	Cadera final	Largo total
XS (34-36)	82	64	87	94	74	99	118
S (38-40)	87	69	92	99	79	104	119
M (42-44)	92	74	97	104	84	109	120
L (46-48)	100	82	105	112	92	117	121
XL (50-52)	110	92	115	122	102	127	122
2XL (54-56)	120	102	125	132	112	137	123

Medidas del cuerpo y medidas finales de la prenda en centímetros. Margen de costura de 1.5 cm NO incluido — agregar al cortar.

Piezas del Patrón

Cortá las siguientes piezas en tu tela. Agregá **1.5 cm de margen de costura** en todos los bordes salvo que se indique lo contrario.

1. Nivel 1 / corpiño (2 piezas, del. y esp. al pliegue): alto 30 cm, ancho = busto $\div$ 2 + holgura
2. Nivel 2 / medio (2 piezas al pliegue): alto 28 cm, ancho = nivel 1 $\times$ 1.5
3. Nivel 3 / bajo (2 piezas al pliegue): alto 28 cm, ancho = nivel 2 $\times$ 1.5

Consejo de corte

Antes de cortar, lavá y planchá la tela para evitar encogimiento posterior. Colocá las piezas al hilo de la tela (paralelo al orillo) salvo que se indique “al bias”.

Instrucciones de Confección

Segui estos pasos en orden. Usá puntada recta de 2.5 mm salvo que se indique lo contrario. Planchá cada costura antes de pasar al siguiente paso.

Paso 1: Cortar

Cortar los 3 niveles con 1.5 cm de margen. Cada nivel siguiente es 1.5 veces más ancho que el anterior para generar el fruncido.

Paso 2: Coser costados de cada nivel

Cerrar los costados de cada nivel por separado, derecho con derecho. Quedan 3 tubos.

Paso 3: Canal para elástico

En el borde superior del nivel 1, doblar 1 cm + 2 cm. Coser dejando 3 cm abiertos para pasar el elástico.

Paso 4: Fruncir y unir niveles

Pasar dos hileras de puntada larga en el borde superior del nivel 2. Fruncir hasta igualar el borde inferior del nivel 1. Colocar derecho con derecho, coser. Repetir con el nivel 3 sobre el nivel 2.

Paso 5: Pasar elástico

Cortar el elástico 5 cm menos que el contorno de pecho. Pasar por el canal con alfiler de gancho. Superponer los extremos 2 cm, coser. Cerrar la abertura.

Paso 6: Doblado

Doblar el bajo 5 mm + 1 cm. Planchar y pespuntear. Planchar cada costura de unión hacia arriba.

Acabado final

Planchá toda la prenda con la temperatura adecuada para tu tela. Si usaste tela de punto, recordá que el planchado se hace sin arrastrar para no deformar.